

4x MTP机架安装适配器



可安装在机架上的转换器，用于扩展连接到MTP24，包括跳线。