

XMS Edge

用于对可立享和威立现设备进行云设备管理的即插即用服务器网关

- 本地安装
- 简单的配置向导
- 对 XMS Cloud 安全云管理平台的单一访问
- 安全轻松地集成到现有 IT 网络
- 流畅地管理公司网络中的可立享和威立现设备
- 专为全天候运行而设计的可靠企业平台

XMS Edge 作为一个连接至 XMS Cloud 安全云管理平台的安全服务器网关，为拥有大量可立享和/或威立现无线协作设备的 IT 经理提供了更多可能性：用户友好的设备管理、有保障的简单用户体验以及可推动数字工作场所的有用分析。

我们的 XMS Cloud 云管理平台完美解决了轻松维护、管理和监视设备（通常分布在多个不同的建筑和位置）的难题。

要访问 XMS Cloud 安全云管理平台，需要在公司的 IT 网络中安装网关。因此，我们提供了 XMS Edge 硬件设备（作为云的单一网关）和 XMS Virtual Edge 软件（OVA 文件，提供免费下载）。

随时随地掌控一切

利用 XMS Cloud 安全云管理平台，IT 经理始终可以充分控制网络中的所有主机。他们可以安全地访问和配置设备，检查其运行状况，并且只需单击几下即可将这些设备更新至新版固件。升级软件并不意味着会议室需要停机，因为可以安排在非工作时间进行更新。有关设备状态的通知（通过邮件、短信和控制面板）甚至可以优化维护，并能在会议室用户意识到出现问题之前快速排查故障。通过访问所有无线协作设备上的实时信息，IT 经理可以确保整个企业的用户始终享受理想的会议和用户体验。

拆箱，连接，操作

强大的 XMS Edge 可帮助您节省时间，从而帮助您专注于对 IT 经理真正重要的事情。这个预安装的管理服务器的设置十分简单。您只需将服务器从箱子中取出，将其连接到网络并开始配置。即时让集中管理解决方案启动并保持运行。巴可 XMS Edge 是一款企业级设备，可同时进行可立享和威立现设备群管理。

XMS Edge 将本地设备连接到 XMS Cloud 安全云管理平台，允许从任何位置进行远

程访问和控制，并具有最高的安全性。访问您的实时云控制面板，获得所有已连接设备的状态和监控情况，并了解维护、问题解决和分析情况。系统管理员、集成商和托管服务提供商（或被授予访问权限的任何人）可以享受无限的灵活性和提供改进的服务功能。

如果无法通过我们的云解决方案进行设备管理，则可以选择使用 XMS Edge 作为本地管理节点。其中只有一部分功能可以用于此类本地管理。如果只是使用 XMS Edge，分析和报告将不可用。

如果您希望使用通往 XMS Cloud 安全云管理平台的软件网关，请探索我们的 XMS Virtual Edge。

技术规格**XMS EDGE**

尺寸	
尺寸 (HxWxD)	60 mm x 190 mm x 190 mm
尺寸 (包装)	230 mm x 260 mm x 308 mm
净重	装置: 2.2 kg 电源: 0.7 kg
包装后的重量	4.5 kg
一般规格	
操作系统	Linux
硬件配置	Intel Core i5s, 第七代 8 GB内存 128 GB工业级SSD
电源	输入: 100~240Vac, 2A, 50-60Hz
功率消耗	83W (标准值); 109W (更大值)
散热	283 BTU/h
噪音级别(@ 20°C -68°F)	32 dB(A)
MTBF	47478h
操作环境	0°C至40°C, 湿度高达80% (非冷凝)
产品包内容	<ul style="list-style-type: none">1x P110 服务器1x 电源1x 区域特点的电源线1x 安装支架套装1x 底座
配件	VESA组件 (R9811098) 机架 (R9811099)

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。