

现场维修服务工具包HDQ

HDQ投影机的现场维修服务工具包



本工具包含如下物品：

灯具电源 R765523k 切换模式电源（SMPS） R765529k 风扇控制板 R7656845k 电机控制板 R765701k 输入和通信模块 R869239k 启动脉冲发生器HDQ R765787k 镜头座移位步进电机 B358035k